

# Rally Tme Keeper II 説明書 (簡易版)

2022.07 F&O Systems co. Ltd.

## 1. 電源

[PWR] を押して電源を入れます

電源を切るには 画面が消えるまで [PWR] を押し続けます

※ プログラム実行中は電源を切ることができません

メニュー画面で [START] を押し、[PWR] を押して (YES) を選択し [ENT] を押します

## 2. 起動

起動時に GPS 時刻の受信状態になります

右上の表示が --:--:-- の時は、GPS の受信ができていない状態です

3分以上経っても、--:--:-- の時は、上空の開けた場所で電源を再投入してください

手動で時刻合わせを行うことができます

メニュー画面で [Sub] を押し、[▲]・[▼] で(GPS 再同期)・(手動設定) を選択し [ENT] を押します

GPS 再同期 再度、GPS 時刻の受信状態になります

手動設定 [◀]・[▶] で(時)・(分)・(秒)を選択し [▲]・[▼] で数値を設定し [ENT] で確定します

[▲]・[▼] で 10msec 単位で秒を調整します

[Main]・[ENT] でメニューに戻ります

※ 時刻が設定できていない状態では、プログラムをスタートできません

## 3. メニュー

START プログラムをスタートさせます

EDIT プログラムを編集します

CLEAR プログラムを消去します












IMPORT パソコン・別の Rally Tme Keeper II からプログラムを受信します

EXPORT 別の Rally Tme Keeper II にプログラムを送信します

SETTINGS 画面の輝度・音量等を設定します

[▲]・[▼]・[◀]・[▶] で項目を選択し [ENT] で確定します

### 3-1. SETTINGS

LCD バックライト	暗 ◀		▶ 明	画面の明るさを変更します	
イヤホン音声	小 ◀		▶ 大	イヤホンから聞こえる音声の音量を変更します	※ ステレオイヤホンを
イヤホンブザー	小 ◀		▶ 大	イヤホンから聞こえるブザーの音量を変更します	使用してください
本体ブザー	小 ◀		▶ 大	本体から聞こえるブザーの音量を変更します	
拡大表示秒	0 ◀		▶ 60	カウントダウンの際、何秒から大きく表示するかを設定します (0 で拡大表示無しです)	
拡大表示少数	OFF ◀		▶ ON	拡大表示の際、1/10秒を表示する (ON)、表示しない (OFF) を設定します	
拡大表示回転	OFF ◀		▶ ON	拡大表示少数が OFF の場合、拡大表示を回転させる (ON)、回転させない(OFF)を設定します	
リバース表示	OFF ◀		▶ ON	画面表示のベースの色を白 (OFF)、黒 (ON) を設定します	
秒差符号	— ◀		▶ +	設定秒より遅れたとき—と表示にするには [—] に設定します	
シリアルナンバー				シリアルナンバーを表示します	
バージョン情報				ファームウェアのバージョンを表示します	

[▲]・[▼] で項目を選択し [◀]・[▶] で設定します

[Main] を押して、メニューに戻ります

### 3-2. EDIT

プログラムを作成・編集します

プログラムは 255 ステップ登録できます

[▲]・[▼] で行を選択し [ENT] で確定します

※ [◀]・[▶] を押すと 4行 ステップで選択できます

[▲]・[▼] で (---)・(CO)・(SPC)・(PC) を選択し、[▶]・[ENT] を押します

※ (---)・(SPC) を選択したときは、[ENT]のみ有効です

※ (CO)・(PC) を選択したときは、[▶]を押して、時刻・所要時間を設定します

行を選択できる状態で [Sub] を押すと、サブメニューが表示されます

SPC 現在の行の下方向にある (SPC) 行に移動します

TOP 1行目に移動します

BTN 255行目に移動します

INS 現在の行以降を1行下げ、空白行を挿入します

DEL 現在の行を削除します

[Main] を押して、メニューに戻ります

### 3-3. CLEAR

プログラムを消去するには、(YES) を選択して [ENT] を押します

### 3-4. INPORT

プログラムを受信する状態にします

※ 受信がない場合「TRANSFER FAILED」が表示されるので、[ENT] を押してください

### 3-5. EXPORT

プログラムを送信します

受信側の ID を設定して、相手を受信状態にした後、[ENT] を押します

※ 相手がない場合「TRANSFER FAILED」が表示されるので、[ENT] を押してください

### 3-6. START

プログラムの開始位置を[▲]・[▼] で選択し [ENT] で確定します

(CO) の場合、設定時刻までの残時間が表示されます

(SPC) の場合、最初のセンサを踏むタイミング待ちになります

プログラム実行中に [◀]・[▶] を押すとイヤホン音声の音量が変更できます

実行中のプログラムを終了するには

[PWR] を押すと「Do you want to abort these programs?」が表示されます

実行中のプログラムを終了するには、(YES) を選択して [ENT] を押します

※ この画面が表示されている間もプログラムは継続しています

プログラム実行中に [Main] を押すと、メニューに戻ります

プログラムに復帰するには メニュー画面の [START] を選択します

※ この間もプログラムは継続しています

外部スイッチ・[CHK] を押しすぎてしまった場合、[▼] を押すことにより、ひとつ前に戻ることができます

※ [▼] を押す毎に遡っていくので、慎重に押してください

## 4. パソコンでのプログラミング

弊社 HP よりアプリ・取扱説明書をダウンロードしてください